

Oppsett av Intermec SG20B skanner



Skanneren skal være tilkoblet COM1 på PC'en. I tillegg må strømkabelen settes i kablet som er tilkoblet PC'en. Ikke i dockingstasjonen. Når dette er satt opp, skann kodene under i angitt rekkefølge.

Cordless Scanner - Reset factory defaults



Før du går videre – Skann Bluetooth koden som er under basestasjonen. Lyset på basestasjonen skal tennes som en indikasjon på at forbindelsen mellom skanner og basestasjon er opprettet.

RS-232 - Baud rate - 9600



Scanning / Triggering - Triggering modes - Presentation



Postamble - Cordless Scanner - Carriage Return + Line Feed (*)



Start om maskinen og test deretter om skanneren fungerer i HeadsOptics.